



# Kodu kalkulatora DIGIPASS 270 lietošanas instrukcija



**DIGIPASS jeb kodu kalkulators** ir elektroniska ierīce attālinātai klienta identificēšanai un dokumentu parakstīšanai, kas ģenerē unikālu ciparu kombināciju, kas piemērota vienreizējai lietošanai.

## Ieslēgšana / izslēgšana

Kodu kalkulatoru ieslēdz, nospiežot un turot nospiešu pogu un pēc tam nospiežot arī pogu . Nospiežot pogu divas reizes, kalkulators tiek izslēgts. Neveicot nekādas darbības, pēc 30 sekundēm kalkulators automātiski izslēdzas.

## PIN koda nomaiņa

Pirmo reizi saņemot kalkulatoru, **obligāti jānomaina sākotnējais PIN kods**, kā arī jāveic kalkulatora kontroles ieslēgšana, izmantojot jauno PIN kodu.

Lai nomainītu PIN kodu, jāveic šādas darbības:

Nr.	Darbība	Informācija uz ekrāna
1.	Nospiediet pogu  (ON/OFF) un, turot to nospiešu, nospiediet arī pogu .	PIN
2.	Ievadiet PIN kodu (*****)	APPLI -
3.	Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu pogu  (ON/OFF)	NEW PIN
4.	Ievadiet jauno piecu ciparu PIN kodu	PIN CONF
5.	Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu	NEW PIN CONF

## Svarīgi!

Vieglg atminama PIN koda gadījumā kalkulatora ekrānā parādīsies paziņojums "not SAVE" un tiks piedāvāts vēlreiz ievadīt jaunu PIN kodu.

## Autorizācijas kods internetbankai

Lai pieslēgtos internetbankai, izmantojiet adresi <https://ib.ribbank.com>.

Atbilstošajos laukos norādiet Jums piešķirto lietotāja kodu un DIGIPASS ierīces ģenerēto autorizācijas kodu.

Lai kalkulators ģenerētu autorizācijas kodu, jāveic šādas darbības:

Nr.	Darbība	Informācija uz ekrāna
1.	Nospiediet pogu  (ON/OFF) un, turot to nospiešu, nospiediet arī pogu .	PIN
2.	Ievadiet PIN kodu (*****)	APPLI -
3.	Nospiediet pogu	astoņu ciparu kombinācija

Astoņu ciparu kombinācija ir DIGIPASS autorizācijas kods, kas jāievada internetbankā ailē "DIGIPASS kods".

## Autorizācijas kods rīkojumu nosūtīšanai

Jebkurš rīkojums, kas tiek nosūtīts internetbankā darbības veikšanai, ir jāapstiprina, izmantojot autorizācijas kodu rīkojumu nosūtīšanai. Datu ievadīšanu kalkulatorā var veikt tikai pēc divu sešciparu kodu parādīšanās internetbankā.

Lai kalkulators ģenerētu rīkojumu apstiprināšanai nepieciešamo kodu, jāveic šādas darbības:

Nr.	Darbība	Informācija uz ekrāna
1.	Nospiediet pogu  (ON/OFF) un, turot to nospiešu, nospiediet arī pogu .	PIN
2.	Ievadiet PIN kodu (*****)	APPLI -

Nr.	Darbība	Informācija uz ekrāna
3.	Nospiediet pogu	
4.	Ievadiet kodu 1, kas redzams internetbankas logā	1 -----
5.	Ievadiet kodu 2, kas redzams internetbankas logā	2 -----
6.	Automātiski ģenerējas kods	astoņu ciparu kombinācija

Astoņu ciparu kombinācija kalkulatora ekrānā ir autorizācijas kods Jūsu rīkojuma apstiprināšanai, un tas jāievada internetbankā rindā "DIGIPASS kods".

Ja esat kļūdaini kalkulatorā ievadījis kādu no cipariem, nospiežot pogu (ON/OFF), varat izdzēst pēdējo ievadīto ciparu vai arī izslēdziet kalkulatoru, lai izietu no paraksta veidošanas režīma.

## Kļūdaina PIN koda ievadīšana un DIGIPASS bloķēšana

Ievadot nepareizu PIN kodu, kalkulatora ekrānā būs redzams paziņojums par kļūdu (FAIL1 vai FAIL2). Ja PIN kods atkārtoti tiek ievadīts nepareizi un pēc tam kalkulators izslēdzas, tad nākamajā reizē, to ieslēdzot, parādīsies paziņojums FAIL1 vai FAIL2.

Paziņojums FAIL1 norāda, ka jau vienu reizi bijis nepareizi ievadīts PIN kods. Paziņojums FAIL2 norāda, ka jau divas reizes pēc kārtas bijis nepareizi ievadīts PIN kods un, nokļūdoties trešo reizi pēc kārtas, DIGIPASS tiks bloķēts. Ja PIN kods ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, ekrānā parādīsies paziņojums FAIL3 un LOCK PIN, kas nozīmē, ka DIGIPASS tiek bloķēts. Nākamajā kalkulatora ieslēgšanas reizē uz ekrāna būs redzams paziņojums LOCK PIN un ciparu kombinācija. Šādā gadījumā Jums jāvērsas bankā vai pārstāvniecībā, lai atbloķētu kalkulatoru.

## Kontakti

### Klientu apkalpošanas centrs

+371 67 359 000

Jura Alunāna iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija

bank@ribbank.com www.ribbank.com